取扱説明書

MAX-SEARCH　SS-55

サンマックス株式会社

〒342-0005　埼玉県吉川市川藤２６２２

TEL048-981-5329　FAX048-982-4011

Sun-Max　http://www.sanmax.co.jp

この度は【マックスサーチ】をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の使用・取扱いの際は本製品の取扱説明書をよくお読みになったうえ安全にご使用ください。お読みになったあとはいつでも見られる所に保管してください。

安全上の注意　※ご使用前に必ずお読みください。

本製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし電気製品はすべて間違った使い方をすると火災や感電等により人身事故を招く恐れがあります。事故を防ぐためにも次のことを必ずお守りください。

①安全のために注意事項を守る

ご使用上の注意、本製品の注意事項をよくお読みください。

②定期的な点検

１年に１度は電源コードに傷みがないか、充電器のプラグ部とコンセントの間にホコリがたまっていないか、故障したまましていないか等を点検してください。

③故障したら使わない

サーチライト本体や充電器等の動作がおかしくなったり破損したことに気づいたら直ちに使用を中止し購入店もしくは弊社まで連絡ください。

使用上の注意　※ご使用前に必ずお読みください。

警告

●本製品の改造や本説明書に記載されていない取扱いは絶対しないでください。

●本製品が変形又は損傷した場合には使用を中止し速やかに交換してください。

●分解や改造は火災や感電の原因となります特にサーチライト本体は高圧の電流が流れているので絶対に分解しないでください。

●内部に水や異物が入ると故障の原因となりますすぐ使用を中止し購入店もしくは弊社までご連絡ください。

●水中仕様ではありませんので水中長時間憑けないでください。感電や故障の原因になります

●充電中に雷が鳴り出したらすぐに電源をコンセントから抜いて使用を中止してください。

●電源コードを加工したり重いものをのせたり引っ張ったり傷をつけたりしないでください。

●電源コードを抜くときは必ずプラグ部分をもって抜いてください。

●自動車内に置くときは急ブレーキ等で本製品が落下してブレーキ操作の妨げにならないよう十分注意してください。

●夜間自動車内の運転者に向けてサーチライトを照らさないでください。運転不能になり事故を起こす原因になります。

注意

●湿気やホコリ、油煙、湯気の多い場所での使用しないでください。火災や故障の原因になります。

●異常に高温な場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに放置しないでください。変形や故障の原因になります。

●激しい振動のある場所に放置させないでください。故障の原因になります。

●海辺や砂地等での使用は砂ホコリが原因で故障するばかりか修理がきかない場合があります。

●お子様の思わぬ行動がケガの原因になることがありますのでお子様の手の届かない場所に置いてください。

●不安定な場所での使用は止めてください。落下破損、損傷の原因になります。

次ページへつづく

●使用後は必ず電源を抜いてください。

●本体、充電器の接続部分が他の金属に接触しないようにしてください。ショートすることがあります。

●バッテリー保護のため 24 時間以内に充電器からサーチライトを取り外してください。

●周囲温度が 10～30℃での充電をおすすめします。

●充電器を海外者用の電子式変圧器等に接続しないでください。発熱や故障の原因になります。

●専用充電器以外での使用はやめてください。火災やケガの原因になります。

●濡れた手でサーチライト、充電器に触らないでください。感電の原因になります。

●長期間使用しないときは電源コードをコンセントから抜いて保管してください。火災の原因になります。

●肩掛けベルトは正しく取り付けてください。正しく取り付けないと落下などにより破損、ケガの原因になります。

●電源コードや(シガレットアダプタ)は手や足に引っかからない場所に置いてください。

●通電中の充電器や充電中のサーチライト長時間触れないでください。低温火傷の原因になります。

●サーチライトや充電器を布団等で覆った状態で使用しない。熱がこもってケースが変形したり火災等の原因になります。

●レンズに衝撃を与えないでください。ガラス製のため割れてケガをする恐れがあります。

●人に向けて照射したり、点灯中の光を直視しないでください。目の痛みや視力障害になる恐れがあります。絶対にしないでください。

お手入れについて

汚れがついたときは柔らかい布やティッシュペーパー等できれいに拭取ってください。

本体のお手入れ

●汚れがひどいときには水で薄めた中性洗剤に布に浸し固く絞ってから汚れを拭取ってください。

●アルコールやシンナー、ベンジン等は使用しない。変質したり塗装がはがれる恐れがあります。

●科学ぞうきんを使用する際はその注意書きに従ってください。

レンズのお手入れ

●レンズ表面の汚れにはブロワーブラシか柔らかいハケ等で除いてください。汚れがひどい時にはレンズ専用クリーナ等をご使用ください。

バッテリーの安全上の注意　※ご使用前に必ずお読みください。

漏液、発熱、発火、破裂等を避けるため下記注意事項を必ず守ってください。

危険

●専用充電器以外で充電しないでください。

●火の中に入れないでください。ショートさせたり、分解しないでください。

●電子レンジやオーブンに入れないでください。接続部分に金属を近づけないよう保管してください。ショートの原因になります。

●火のそばや炎天下等で充電したり放置しないでください。

●バッテリーから漏れた液が目に入った場合はきれいに水で洗ったあと直ちに医師に相談してください。

注意

●バッテリーの液が漏れた際はバッテリー液をよく引き取ってください。万一バッテリー液が服や身体についたときは水でよく洗い流してください。

主な仕様	
サーチライト	
モデル	SS-55
入力電圧	DC10V-18V
消耗電流	DC4.5A　**起動時** 15A
最大光束	5500lm
ランプ形式	HID(**メタルハライドランプ**)
ランプ出力	55W
色温度	6000K
ランプ寿命	**約** 1000 **時間以上**
照射距離	1km **以上**
寸法	185HD*280L*180W　**フード付き** 310L
バッテリ形式	Li-ion(**リチウムイオンバッテリー**)
バッテリ容量	DC14.4V6.6A/H
連続点灯時間	1.5 **時間**
重量	2.8kg
充電器	
入力電圧	90-240V50/60Hz
充電時間	**約** 6 **時間(前後** 30 **分**)
充電電圧	16.8V/1A
重量	380g
寸法	60D*100L*50W **コード別**

構成部品	
サーチライト／1 **個**	**充電器**／1 **個**
三脚スタンド(**アルミ製**)	**フード**(**ステンレス製**)
収納ケース／1 **個**	**取扱説明書**／1 **冊**
オプション **拡散レンス・クリアレンズ・イエローレンズ** **別置きバッテリー（リチウムイオン** 6.6AH**）・一体収納ケース**	

各部の名称



充電方法

●写真のように充電器に電源コードを接続してください。

●充電が開始すると充電表示ランプが点滅

●充電が終ると充電表示ランプが緑色に点灯します。(実用充電)

●そのまま数時間充電すると若干長くサーチライトを使用することができます。(満充電)

※注意　バッテリー保護のため 24 **時間以内に充電器からサーチライトを取り外す。**

ランプ、バッテリーの交換

ランプの交換は後ろ側のボルト(4 箇所)を外して交換

！ランプに接触しないよう慎重に行ってください

バッテリーの交換は後ろ側のボルト(4 箇所)を外して交換

両交換共に作業が完了したらしっかり締め付けてください。

保証期間：ご購入後 1 年間

消耗品や破損によるものは対象外です。

購入年月日：
販売店　　：

サンマックス株式会社

〒342-0005　埼玉県吉川市川藤２６２２

TEL048-981-5329　FAX048-982-4011

http://www.sanmax.co.jp